KES IDT LOGIC ハンズオン デバイス設定 MELSEC編



©Kanazawa Engineering Systems Inc.

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ



アジェンダ



















必要な機材

・以下の機材があることをご確認ください。







PCにLANポートがある場合はアダプタは不要ですが IP設定を固定し切替ながらセットアップするため、 専用に1つあると便利です。



0

Wi-Fi、またはモバイル経由でインターネットに アクセスできるようにしてください。

Chrome をインストールしておいてください。

クラウド接続編が終了している前提としています。





ポートオープン設定にMCプロトコルが設定

・LANケーブル

されていることを確認ください。

・SIM挿入済み ・クラウド接続確認済み





クラウド接続編のおさらい

おさらい

Ŷ

クラウド接続編では、GW と PC を直結で接続しクラウド側の設定を行ました。 また、疑似データを GW よりクラウドへ送信し、クラウドにて受信できることを確認しました。





概要



次に、 GW を PLC と接続し、データを収集するところまで進めます。

セットアップの流れとしては、、



③. PLCからの収集設定を行います。





① IPアドレス の 設定

PCの IPアドレス と GW のIPアドレスを収集対象となるPLCが存在するネットワークに合わせます。



①GW にGoogle Chrome でアクセスします。

現場のネットワークに合わせたLAN設定を行います。 GWのIPは現場のすべての機器と被らないアドレス にします。

保存後、一旦LANケーブルは外します。



②PC のネットワーク設定を行います。

現場のネットワークに合わせたLAN設定を行います。 PCのIPも同様に現場のすべての機器、GWと被らない アドレスにします。







現場のネットワークに GW を接続します。

現場のネットワークのスイッチングハブ(場合によってはルーター)に接続します。 もし、PLC1台のみで最終構成が直結である場合でも、セットアップ/確認のため一旦ハブ経由で繋ぎます。







② 現場のネットワークへ接続

現場のネットワークに PC を接続します。







③ デバイスの設定

現場の PLC に 接続するための設定とデータ収集の対象メモリーを設定します。



クラウド側の設定も合わせて行うので、 PCは Wi-Fi or モバイル経由で インターネットに繋がるようにしてください。



IPアドレス設定



PC から GW 設定を行うための事前準備





GWとLANケーブルで接続します。



LANポートが2個口以上ある場合、ネットワーク接続にて設定したLANポートと接続してください。 直結でもIPを割り当てるのは、Wi-Fiやモバイル回線のネットワーク接続と共存させルーティングを明確にするためです。



GW の IPアドレス 設定







下ヘスクロール 次へをクリック

 \mathbf{T}











ブラウザを閉じて、有線LANを外してください。





IPアドレス設定

GW を PLC の ネットワーク に接続

GWが現場のネットワーク設定になりましたので、

PLCがあるネットワークと接続します。(今回はGWと同じで、192.168.253.x



192.1



IPアドレス設定



今回のハンズオンにて接続する機器は 三菱電機製 MELSECシーケンサ FX3S になります。

機器の設定は

IPアドレス	192.168.253.24
サブネットマスク	255.255.255.0
ポート	5000
通信方式	TCP
交信データコード	バイナリコード
プロトコル	MCプロトコル

PLCの設定確認には、三菱電機製ラダーツール GX Works2 が必要になります。

次ページにて、参考までに GX Works2 設定画面を記載しています。

なお、GW 仕様では MCプロトコルはバイナリコードのみをサポートしております。 ASCIIコードでの利用はできません。





PC の IPアドレス設定



プログラムと機能(F)			
<u>ごりティ センター(B)</u>			
源オプション(O)			
ントビューアー(V)			
(Y)			
.マネージャー(M)			
ワーク接続(W) / クリッ	<u>ク</u>		
)管理(K)			
ターの管理(G)			
プロンプト(C)			
^く プロンプト (管理者)(A)			
マネージャー(T)			
-ロール パネル(P)			
スプローラー(E)			
凉(S)			
イル名を指定して実行(R)			
.// / / / / / / / / / / / / / / / / / /			
	(a) [2] (b)		













IPアドレス設定

PCをPLCのネットワークに接続

PCも現場のネットワーク設定になりましたので、

PLCがあるネットワークと接続します。



192.168.253.xx













これで FAネットワークに GW、PCが接続できました。

192.168.253.xx ネットワーク





デバイス設定(PLC疎通)



GW から PLC へのアクセスを設定







40

Ŧ









 \times ☆ \varTheta : : €ゲートウェイ再起動 サンプリングデバイス設定 クラウドとのタグ設定 監視タイマ [ms] タイムアウト時間 [s] PING確認 確認結果 8 確認 これにより、GW側のIPアドレス設定、サブ







KES IoT Logic

☆ \varTheta :

€ゲートウェイ再起動	

デハ	"イ	ス	設	卞

デバィスクリック

-ב:צ

☑ 初期設定

びデバイス設定

☞ ゲートウェイ設定

● 接続確認

▲ユーザー設定

ロバックアップ

クラウドへアップロー、する際の設定をして下さい。 🕼 全デバイスを追加 🚨 CSVからのインポート 🕹 CSVへのエクスポート デバイスNo.1 ▼ 詳細説明 データ名 スケーラー 係数 オフセット デバイスコード 値 1 なし D:データレジスタ なし 2

クラウドとのタグ設定

き続設定 サンプリングデバイス設定

「全デバイスを追加」はサンプリングデバイス設定で、 追加したじれスタと要素数を展開して登録する機能と なります。



× +

← → C ▲ 保護されていない通信 | 192.168.

☆ \varTheta :

48

KES IoT Logic : €ゲートウェイ再起動 デバイス設定 デバイス設定 プロトコル接続設定 サンプリングデバイス設定 クラウドとのタグ設定 -ב:צ クラウドへアップロードする際の設定をして下さい。 ☑ 全デバイスを追加 ▲ CSVからのインポート ▲ CSVへのエクスポート デバイスNo.1 ☑ 初期設定 ▼ 詳細説明 ☑ デバイス設定 データ名 オフセット デバイスコード スケーラー 係数 値 なし なし D:データレジスタ ☞ ゲートウェイ設定 D1000 2 ● 接続確認 クラウドとのタグ設定を登録する 右ヘスクロール ▲ユーザー設定 ・データ名
 任意の文字 を入力 ロバックアップ





	デバイスNo.1	☞ 全デバイスを追加	🛓 CSVからのインポ	ート 🕹 csvへの:	ェクスポート	
	▼詳細説明					
E	盲	デバイスコート	、 関始アドレ	ノス インデックス	アクヤスタイプ	データ型
/設定	1	D:データレジス	夕 1000	0	WORD	INT16
	2		0~6553	5 0~49		
	1					















これでPLCから GW ヘデータが取得できました。

192.168.253.xx ネットワーク





デバイス設定

接続確認にて次の表示が出た場合、初期設定、デバイス

設定に問題があります。

通信確認結果

通信確認ができません。 デバイス設定の内容を確認してください。

デバイス設定にてアクセスが認められない アクセスタイプとデータ型の指定により Logicプロセスが正常に起動していないこと があります。 アクセスタイプ、データ型を確認して設定 を見直してください。

通信確認結果

"entryDatetime": "2019-12-13T17:10:55+09:00", "device_type": "test_melsec", "event_type": "ver1", "ConnectError": -1

PLCとの通信でエラーが発生しています。

IPアドレス、通信方式(UDP、TCP)、 ポート番号を確認して設定を見直してくだ さい。



接続確認(複数データ)



デバイス設定

PLC 毎によるアクセス範囲

PLC 毎により、収集できるレジスタや範囲は異なります。

例えば MELSEC-Qシリーズ(Q02UCPU+QJ71E71-100)では右の表のよ うなレジスタ(三菱電機社ではデバイスコードと呼び)になります。 また、アクセスできる範囲も、シリーズ、タイプ、デバイスコードにより変 わります。

必ず、対象PLCのユーザーマニュアル、通信マニュアルを参照して範囲や条件を把握する必要があります。

∠ 3. #5	分類 デバイス		デバイス	- F * 1	デバイス番号範囲		
刀預	7	M1 A	ASCII	バイナリ	- テハイス金写報題		
	入力		X *	9C _H	アクセス先の CPU ユニットが持つデバイス番号の範囲で指	16 進	
	出力		Y *	9D _H	定できます。	16 進	
	内部リレー		M *	90 _H		10 進	
	ラッチリレー		L *	92 _H		10 進	
	アナンシェータ エッジリレー リンクリレー	7	F*	93 _H	1	10 進	
			V *	94 _H		10 進	
			B *	A0 _H		16 進	
	データレジスタ	ジスタ D * A8 _H		10 進			
	リンクレジスタ	7	W * B4 _H TS C1 _H	16 進			
	4 977	接点	TS	C1 _H			
		コイル	TC	C0 _H]	10 進	
部ユーザ 「バイス		現在値	TN	C2 _H	アクセス先のCPUフェットが持つデバイマ薬具の範囲でお		
010	オス	定できます。ただし、ローカルデバイスにはアクセスできま					
		コイル	SC	C6 _H	せん。	10 進	
		現在値	SN	C8 _H	1		
		接点	CS	C4 _H			
		コイル	CC	C3 _H		10 進	
		現在値	CN	C5 _H	1		
	ヨ リンク特殊リレー リンク特殊レジスタ	/-	SB	A1 _H		16進	
		ノスタ	SW	B5 _H		16進	
	ステップリレ-	-	S *	98 _H		10 進	
	ダイレクト入力	^{* 2}	DX	A2 _H		16進	
	ダイレクト出力) ^{* 2}	DY	A3 _H		16進	
	ファンクション	/入力	-	-		16 進	
	ファンクション	/出力	_	-	アクセス不可	16 進	
部システム バイス	ファンクション	ノレジスタ	-	-		10 進	
e e l'es	特殊リレー		SM	91 _H	アクセス先の CPU ユニットが持つデバイス番号の範囲で指	10 進	
	特殊レジスタ		SD	A9 _H	定できます。ただし、ローカルデバイスにはアクセスできま	10 進	
ンデックスレ	ジスタ		Z *	CCH	せん。	10 進	
22101322	<i>b</i>		R *	AF _H	アクセス先の CPU ユニットが持つデバイス番号の範囲で指	10 進	
21 10000	×		ZR	B0 _H	定できます。	10 進	
遠データレジ	データレジスタ		D *	A8 _H	 パイナリ:アクセス先の CPU ユニットが持つデパイス番号の範囲 ASCII:000000~9999999 (最大 976.6K 点) 	10 進	
遇リンクレジ			W *	B4 _H	アクセス先の CPU ユニットが持つデバイス番号の範囲で指 定できます。	16進	



デバイス設定

PLC 毎によるアクセス範囲

KES IoT Logicにてアクセス可能なMELSECのデバイスコード及び設定可否は以下となります。

種別	アドレス表現	デバイスコード TN:タイマレジスタ	種別	サンプリングデ 開始アドレス	イバス設定 アクセスタイプ	クラウドとのタグ設定 データ型	インデックス	設定 可否
							0~要素数(※3)-1の範囲	OK
	10進	D:データレジスタ SD: 特殊レジスタ				IN I 16/ UIN I 16	要素数(※3) 以上の値	NG
ワードデバイス		Z:インデックスレジスタ					0~要素数(※3)-2の範囲	OK
		R:ファイルレジスタ 7R:ファイルレジスタ	ワードテバイス	すべて	WORD	IN 132/UIN 132	要素数(※3)-1以上の値	NG
		W: U > b + T + v = b					0~要素数(※3)-2の範囲	OK
		SW:リンク特殊レンスタ M:内部リレー				FLOAT	要素数(※3)-1以上の値	NG
		L:ラッチリレー F:アナンシェータ				INT16/UINT16		OK
		V:エッジリレー					要素数(※3) 以上の値	NG
		<u>S:ステップリレー</u> SM:特殊リレー		₩1	WORD		 0~要素数(※3)-2の範囲	OK
	10進	TS:タイマ接点				INT32/UINT32	要素数(※3)-1以上の値	NG
ビットデバイス		IC: ダイマゴイル SS:積算タイマ接点	ビットデバイス	×2	WORD	すべて	すべて	NG
		<u>SC:積算タイマコイル</u> CS:カウンタ接点				BIT以外	すべて	NG
		CC:カウンタコイル		すべて	BIT		0~要素数(※3)-1の範囲	OK
		X:入刀 Y:出力				BIT	要素数(※3) 以上の値	NG
	16進	B:リンクリレー SB:リンク特殊リレー DX:ダイレクト入力 DV:ダイレクト出力	レ ※1 16で割り切 ※2 16で割り切 ※3 サンプリン	れる開始アドレス れない開始アドレ グデバイス設定の	(例 0[10進]、4096[1 ス(例 1[10進]、4095 要素数に設定した値	L0進]、F0[16進]、FFFFFC 5[10進]、F8[16進]、FFFF)[16進]) FFF[16進])	60



PLCから複数データを取得する設定





KES	KES IoT Logic	× +								-		>
	← → C ① 保護されていない	い通信	192.168.							☆	θ	
		:	デバイス設定	プロトコル	接続設定	サンプリングデバ	イス設定	クラウドとのタグ設定				
	רב=א		クラウドヘア	/ ップロードする	際の設定をして	下さい。						
	☞初期設定		デバイスNo.	1 🕑 全デル	(イスを追加	1 CSVから	のインポート	 L CSVへのエク 	マスポート			
	 ご デバイス設定 		<u>▼ 詳細説</u>	<u>明</u>								
				データ名	スケーラー	係数	オフセッ	ト値	デバイスコード	^		
	☑ ゲートウェイ設定		37	D136	なし		なし		D:データレジスタ			
			38	D137	なし		なし		D:データレジスタ			
	→ 接続確認		39	D138	なし		なし		D:データレジスタ			
	▲ フ _ +f _ 認定		40	D139	なし		なし		D:データレジスタ			
			41	D140	なし		なし		D:データレジスタ			
	企 1バックアップ		42	D141	なし		なし		D:データレジスタ			
			43	D142	なし		なし		D:データレジスタ			
			44	D143	なし		なし		D:データレジスタ			
			45	D144	なし		なし		D:データレジスタ			
			46	D145	なし		なし		D:データレジスタ			
			47	D146	なし		なし		D:データレジスタ			
			48	D147	なし		なし		D:データレジスタ			
			49	D148	なし		なし		D:データレジスタ			
			50	D149	なし		なし		D:データレジスタ			
			51							-		
			4							•		

保存する

64

 \mathbf{T}

保存

.

😑 KES loT Logic 🛛 🗙 🕂

$\leftarrow \rightarrow C$ A 保護されていない通	信 192.168.					☆ 🖰 :
	デバイス設定	プロトコノ	し接続設定 サンプ・	リングデバイス設定 クラウドとのタ	グ設定	
-ב=א	ゲートウェ	イ再起動				
C 初期設定	設定項目を反	映するためには	ゲートウェイの再起動が	が必要です。今すぐ再起動しますか?	フスポート	
プデバイス設定				クリック はい いい	え デバイスコード	
「ノゲートウェノ恐定		D100	<u>۲</u> ۲۱,			
は り [−] トワエ1設定	2	D101			D:データレジスタ	
▲ 接続確認	3	D102	ない		D:データレジスタ	
	4	D103	なし	200 x10	D:データレジスタ	
▲ユーザー設定	5	D104	なし	なし	D:データレジスタ	
	6	D105	なし	なし	D:データレジスタ	
伯バックアップ	7	D106	なし	なし	D:データレジスタ	
	8	D107	なし	なし	D:データレジスタ	
	9	D108	なし	なし	D:データレジスタ	
	10	D109	なし	なし	D:データレジスタ	
	11	D110	なし	なし	D:データレジスタ	
	12	D111	なし	なし	D:データレジスタ	
	13	D112	なし	なし	D:データレジスタ	
	14	D113	記動するので	「しばらく待ちます	D:データレジスタ	
	15	D114			D:データレジスタ	
	•					•

65

Ŧ







これで、PLCから 複数データ が取得できることが確認





お疲れさまでした! デバイス設定MELSEC編は完了です!



©Kanazawa Engineering Systems Inc.

クラウド側での受信確認には、 クラウドーデバイス通信編 を参考に!

次回 MELSEC 応用編 お楽しみに!