



## KES Remote Service Client For Windows







2.0版

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ 製作著作 © Kanazawa Engineering Systems Inc.



	次
	へ

.3
.4
.4
.4
.6
.7
.8
.9
10
•



## 1. はじめに

本書では、KES P2P Link 子機 PC アプリケーション「KES Remote Service Client For Windows」のインストール、操作手順について記載します。





## 2. 環境

- 「KES Remote Service Client For Windows」の動作環境
  - ➢ Windows10 (64Bit)
  - ➢ Windows11
  - ▶ インターネット接続
- ※インストーラ実行で OpenVPN がインストールされます。 すでに OpenVPN がインストールされている場合、ご連絡してください。
- 3. セットアップ
  - 3.1. インストール
- ① KES Remote Service Client For Windows のインストーラ(install.bat)を実行してくださ



インストーラの実行時に以下のような画面が表示された場合は「詳細情報」 をクリックする ことで、実行ボタンが表示されます。実行ボタンを押下し、次にお進みください。





 立ち上がったセットウィザードはすべて「次へ(N)>」をクリックしてインストールを 行ってください。

インストール途中に以下のような画面が表示された場合は「はい」を押下してください。



 ③ インストール完了後にデスクトップに「KES Remote Service Client For Windows」の ショートカットが作成されているのを確認してください。
※図は実際のアプリアイコン



KES Remote Service Client For Windows



3.2. 初期設定

アカウント情報を設定します。

- ① 弊社から別途提供したアカウント情報「account.json」をご用意ください。
- エクスプローラを開き、アドレスバーに以下のパスを入力して Enter キーを押下します。

「%appdata%¥KES Remote Service Client For Windows¥config」

- ③ ②で開いたフォルダに「account.json」を配置してください。
- ④ 「KES Remote Service Client For Windows」を立ち上げ、登録されている子機の一 覧が表示されていれば、初期設定は完了です。

以下の画面が表示された場合は「account.json」が正常に配置されていません。配 置手順をご確認ください。

💮 remote.it アカウント	情報登録		×
メールアドレス			
パスワード			-
登録		キャンセル	



4. 各種操作

## ① 登録されている機器一覧が表示されます。

KES REMOT	KES REMOTE SERVICE CLIENT FOR WINDOWS - D ×						
接続先親機リスト ▼ 絞り込み 設置場所を入力		コメントを入力	<b>、</b> (表示)				
ステータス	設置場所	コメント	シリアルナンバー				
無効	岐阜工場		SkdjfonviDNInPEDO23				
無効	富山工場	製造ライン①	JFVNDIFoljfh9odKSidfh				
無効	富山工場	製造ライン②	VKNQWOIFksfhisdn334				
有効	福井工場		NSSFifndksEdfgik35435				
接続	金沢工場		KSFNsjfhgidDgiSFsnfi2				
接続			リスト更新				



4.1. メイン画面

KES	KES REMOTE SERVICE CLIENT FOR WINDOWS -						
接▼	続先親機リ 絞り込み 設置場所を	Jスト 入力 (2) コメントを入力	(3)	<b>Q.</b> 検索	(1) <b>‡</b>		
-							
ス	テータス	設置場所	コメント	シリアルナンバー			
無	効	岐阜工場		SkdjfonviDNInPEDO23			
無	効	富山工場	製造ライン①	JFVNDIFoljfh9odKSidfh			
無	効	富山工場	製造ライン②	VKNQWOIFksfhisdn334			
有	効	福井工場		NSSFifndksEdfgik35435			
接	続	金沢工場		KSFNsjfhgidDgiSFsnfi2			
6	5						
C	<u> </u>						
6	2						
C		切断			し リスト更新		

No	項目	説明
1	設定表示	設定画面を表示します。
2	設置場所絞り込み設定	設置場所絞り込みを行います。
3	コメント絞り込み設定	コメント絞り込みを行います。
4	検索	文字列検索を行います。
5	登録機器一覧表示	登録機器一覧を表示します。
6	接続	機器に接続します。※
7	切断	接続中の機器を切断します。
8	リスト更新	登録機器一覧を更新します。



4.2. 設定画面

	×
▼ アプリケーション起動時、前回接続した機器へ接続する	1
自動更新間隔 自動更新しない	2
□ プロキシサーバーを使用する 3	
アドレス	
<i>π</i> -ŀ-	
ユーザ名	
パスワード	
設定 キャンセル	

No	項目	説明
1	起動時接続	アプリケーション起動時に、前回接続していた機器へ
		自動で接続するかを設定します。
2	自動更新間隔	リスト更新を自動で行う間隔を設定します。
3	プロキシサーバーを使用	プロキシサーバーを使用した環境の場合、アドレス・
	する	ポート名等を設定します。



4.3. タスクトレイ

	Malan	6	1	đ
	Open KES Remote Service Client for Windows	0	Ĉ	٠
	※右クリックで展開	Q.		
w		~	•	A C

No	項目	説明				
1	KES Remote Service Client For	メイン画面を表示します。				
	Windows					
2	Exit	KES Remote Service Client For Windows を終了				
		します。				
3	状態表示アイコン	状態によってアイコン表示を行います。				
		接続中: 😎				
		切断中: 💶				

		9	1		<del>6-</del>	·	****
63	È 🛛 🕸	続中親	機:K	PL02S	-LBJ-99	99999(製造	(ライン <sup>②</sup> ) - 工場 A
¢	0	•					
12							
		~	•	А	Ç,	<b>)</b> 📾	10:40 😅

補足:タスクトレイ内のアプリアイコンにホバー (カーソルを合わせる) することで接続状態を確認できます。